

00 Label: Step:

Verifica pressostati e segnalazione presenza alta pressione

Okpres_ab	Seg_a_ab	Segnalazione alta pressione area
] [()	
%I5000.4	%Q5001.6	
Okpres_cd	Seg_a_cd	Segnalazione alta pressione area
] [()	
%I5000.5	%Q5001.7	

01 Label: ZONA_AB Step:

Verifica abilitazione morsetti

Sel_morab	Off_pres_ab	Abilitazione bassa pressione are
]/[(S)	
%I4100.2	%Q5000.1	
	On_pres_ab	Abilitazione alta pressione area
	(R)	
	%Q5000.0	
	Lm_ab	Laser linea per archi area AB
	(R)	
	%Q4000.0	
	Bdf_mab	Salita bdf per morsetti area AB
	(R)	
	%Q5001.4	
	goto(ZONA_CD)	
	(T)	

02 Label: Step:

Abilitazione laser archi

X_pgm_a	Lm_ab	Laser linea per archi area AB
] [()	
%V531.0	%Q4000.0	
X_pgm_b		
] [
%V531.1		
X_pgm_e		
] [
%V531.4		
X_pgm_f		
] [
%V531.5		

Author:		NUM TOOLS	
Company:			
Project: 1040_78.mch	TITRE	Date	28-02-2018
Module: MORSETTI.XLA		%SP19 (00)	Page 1

03 Label: Step:

Abilitazione alta/bassa pressione

Apres_ab] [%I5000.0	Ab_pn]/[%I5001.6	(1)	On_pres_ab (S) %Q5000.0	Abilitazione alta pressione area
			Off_pres_ab (R) %Q5000.1	Abilitazione bassa pressione are
Bpres_ab] [%I5000.1			Off_pres_ab (S) %Q5000.1	Abilitazione bassa pressione are
			On_pres_ab (R) %Q5000.0	Abilitazione alta pressione area

(1) %Q5000.6, %Q5000.4 : On_mp_ab, On_ma_ab

04 Label: Step:

Chiusura/apertura morsetti anteriori

Cma_ab] [%I5000.6			On_ma_ab (S) %Q5000.4	Chiusura morsetti anteriori area
			Off_ma_ab (R) %Q5000.5	Apertura morsetti anteriori area
Ama_ab] [%I5000.7	Okpres_ab]/[%I5000.4		Off_ma_ab (S) %Q5000.5	Apertura morsetti anteriori area
			On_ma_ab (R) %Q5000.4	Chiusura morsetti anteriori area

Author:	TITRE	NUM TOOLS	
Company:		Date	28-02-2018
Project: 1040_78.mch		%SP19 (03)	2
Module: MORSETTI.XLA			

05 Label: Step:

Chiusura/apertura morsetti posteriori

Cmp_ab] [%I5001.0		On_mp_ab (S) %Q5000.6		Chiusura morsetti posteriori are
		Off_mp_ab (R) %Q5000.7		Apertura morsetti posteriori are
Amp_ab] [%I5001.1	Okpres_ab]/[%I5000.4	Off_mp_ab (S) %Q5000.7		Apertura morsetti posteriori are
		On_mp_ab (R) %Q5000.6		Chiusura morsetti posteriori are

06 Label: Step:

Salita/discesa battute per morsetti

X_pgm_a] [%V531.0	Okpres_ab]/[%I5000.4	Bdf_mab () %Q5001.4	Salita bdf per morsetti area AB
X_pgm_b] [%V531.1			
X_pgm_e] [%V531.4			
X_pgm_f] [%V531.5			

Author:			NUM TOOLS	
Company:				
Project: 1040_78.mch	TITRE		Date	28-02-2018
Module: MORSETTI.XLA			%SP19 (05)	Page 3

07 Label: ZONA_CD Step:

Verifica abilitazione morsetti

Sel_morcd	Off_pres_cd	Abilitazione bassa pressione are
]/[(S)	
%I4100.3	%Q5000.3	
	On_pres_cd	Abilitazione alta pressione area
	(R)	
	%Q5000.2	
	Lm_cd	Laser linea per archi area CD
	(R)	
	%Q4000.1	
	Bdf_mcd	Salita bdf per morsetti area CD
	(R)	
	%Q5001.5	
	goto(FINE)	
	(T)	

08 Label: Step:

Abilitazione laser archi

X_pgm_c	Lm_cd	Laser linea per archi area CD
]/[()	
%V531.2	%Q4000.1	
X_pgm_d		
]/[
%V531.3		
X_pgm_g		
]/[
%V531.6		
X_pgm_h		
]/[
%V531.7		

Author:		NUM TOOLS	
Company:			
Project: 1040_78.mch	TITRE	Date	28-02-2018
Module: MORSETTI.XLA		%SP19 (07)	Page 4

09 Label: Step:

Abilitazione alta/bassa pressione

Apres_cd] [%I5000.2		Cd_pn]/[%I5001.7		(1)] %Q5000.2	On_pres_cd (S) %Q5000.2	Abilitazione alta pressione area
					Off_pres_cd (R) %Q5000.3	Abilitazione bassa pressione are
Bpres_cd] [%I5000.3					Off_pres_cd (S) %Q5000.3	Abilitazione bassa pressione are
					On_pres_cd (R) %Q5000.2	Abilitazione alta pressione area

(1) %Q5001.2, %Q5001.0 : On_mp_cd, On_ma_cd

10 Label: Step:

Chiusura/apertura morsetti anteriori

Cma_cd] [%I5001.2				On_ma_cd (S) %Q5001.0	Chiusura morsetti anteriori area
				Off_ma_cd (R) %Q5001.1	Apertura morsetti anteriori area
Ama_cd] [%I5001.3	Okpres_cd]/[%I5000.5			Off_ma_cd (S) %Q5001.1	Apertura morsetti anteriori area
				On_ma_cd (R) %Q5001.0	Chiusura morsetti anteriori area

Author:			NUM TOOLS	
Company:				
Project: 1040_78.mch	TITRE		Date	28-02-2018
Module: MORSETTI.XLA			%SP19 (09)	Page 5

11 Label: Step:

Chiusura/apertura morsetti posteriori

Cmp_cd		On_mp_cd		Chiusura morsetti posteriori are
] [(S)		
%I5001.4		%Q5001.2		Apertura morsetti posteriori are
		Off_mp_cd		
		(R)		Apertura morsetti posteriori are
		%Q5001.3		
Amp_cd	Okpres_cd	Off_mp_cd		Apertura morsetti posteriori are
] [(S)		
%I5001.5		%Q5001.3		Chiusura morsetti posteriori are
%I5000.5		On_mp_cd		
		(R)		
		%Q5001.2		

12 Label: Step:

Salita/discesa battute per morsetti

X_pgm_c		Okpres_cd	Bdf_mcd	Salita bdf per morsetti area CD
] []/[()	
%V531.2		%I5000.5	%Q5001.5	
X_pgm_d				
] [
%V531.3				
X_pgm_g				
] [
%V531.6				
X_pgm_h				
] [
%V531.7				

13 Label: FINE Step:

Author:			NUM TOOLS	
Company:				
Project: 1040_78.mch	TITRE		Date	28-02-2018
Module: MORSETTI.XLA	%SP19 (11)		Page	6